

Instructions pour l'Adaptateur de Voyage Universel






FICHE-GB



FICHE-Etats-Unis



Avis: Aucune conversion n'est nécessaire lorsque votre fiche d'alimentation électrique mobile est la même que la prise de courant murale. (Assurez-vous que votre adaptateur électrique mobile est conçu pour les normes 100 ~ 125 et 220 ~ 250 volts)


Adaptateur de Voyage Universel - Conversions de prise et mode d'emploi de base:





La fiche-GB correspond aux prises GB.

Pour libérer la fiche-GB, appuyez sur les boutons Libérer situés aux deux côtés de la fiche-GB.




Etats-Unis/AU




La fiche-Etats-Unis correspond aux prises Etats-Unis et AU:
Veuillez ajuster les broches conformément à la figure.

Pour libérer la fiche-UE, faites glisser simplement la Fiche-UE en haut conformément à la figure, pour la détacher de la fiche-GB.




UE




La fiche-UE correspond aux prises UE:


Veuillez vous assurer que la Fiche-UE est insérée correctement dans la Fiche-Etats-Unis, conformément à la figure.



Lorsque vous opérez l'Adaptateur de Voyage Universel, veuillez vous assurer que le bouton ON/OFF est tourné à ON, conformément à la figure.




Veuillez vous assurez que le bouton ON/OFF est tourné à OFF lorsque vous n'utilisez pas le dispositif.




When operating the Universal Travel Adapter, please ensure the ON/OFF button is switched to ON as shown.


Please ensure the ON/OFF button is switched to OFF when not in use.




Assemblez de nouveau l'Adaptateur / la Fiche conformément à la figure ci-dessous, pour une commodité pendant le de voyage, en restant compact.

Adaptateur de Voyage Universel - Port USB







Pour charger vos appareils électriques à l'aide du Port USB de l'Adaptateur de Voyage Universel: * (le Port USB de l'Adaptateur de Voyage Universel est conçu pour 110 Vca à 240 Vca)

Chargement en cours

Etape 1: Raccordez le câble de chargement USB au Port USB de l'Adaptateur de Voyage Universel conformément à la figure ci-dessus. *
Etape 2: Raccordez le câble de chargement USB à l'appareil électronique conformément à la figure ci-dessus *.
Etape 3: Raccordez l'Adaptateur de Voyage Universel à la prise de courant murale.
Etape 4: Le voyant DEL du statut de l'USB s'allume en indiquant que le chargement est en cours.
Etape 5: Assurez-vous que votre appareil électrique mobile est en mode " chargement en cours ".

* Le câble de chargement USB n'est pas inclus, assurez-vous d'utiliser un câble de chargement USB compatible.

Adaptateur de Voyage Universel - Connectez simultanément vos appareils au port CA et au port USB


L'Adaptateur de Voyage Universel au port USB vous permet de raccorder / de charger vos appareils en même temps.**

Les voyants DEL AC POWER et Statut USB indiquent le statut ON/OFF.

Veuillez raccorder vos appareils conformément aux figures.

** Le port AC POWER ne transforme pas la tension électrique, veuillez vous assurer que votre adaptateur électrique mobile est conçu pour les normes 100～125 et 220～250 volts.

** Le Port USB POWER est compatible avec les normes 100～125 et 220～250 volts.




** The USB POWER Port is compatible with both 100～125 and 220～250 volt standards.

Adaptateur de Voyage Universel - Voyant DEL pour le statut de l'AC POWER et de l'USB POWER

L'Adaptateur de Voyage Universel - Voyants pour le statut de l'AC POWER et de l'USB POWER:


- Le voyant DEL AC POWER est ON; cela indique que l'AC POWER est actif et que l'énergie électrique est transmise à travers le port AC POWER.
- Le voyant DEL USB POWER est ON; cela indique que l'USB POWER est actif et que l'énergie électrique est transmise à travers le port USB POWER.



Pour remplacer le fusible de protection électrique de l'Adaptateur de Voyage Universel

Pour remplacer le fusible de protection électrique de l'Adaptateur de Voyage Universel, veuillez suivre les indications ci-dessous:

Etape 1: Cherchez le fusible de protection électrique de remplacement situé dans l'endroit A comme indiqué.
Etape 2: Enlevez le fusible de protection électrique défectueux situé dans l'endroit B comme indiqué.
Etape 3: Remplacez le fusible de protection électrique dans l'endroit B.



Types des prise

Etats-Unis

GB

UE

AU

GUIDE DE COUVERTURE MONDIAL (TOUS LES PAYS NE SONT PAS ÉNUMÉRÉS)

Pays	Style de prise
EUROPE	
ALBANIE	UE
ARMENIE	UE
AUTRICHE	GB, UE
AÇORES	UE
BELGIQUE	UE, Etats-Unis
BOSNIE	UE
BULGARIE	UE
CROATIE	UE
REPUBLIQUE TCHEQUE	UE
DANEMARK	UE
FINLANDE	UE, Etats-Unis
FRANCE	AU, Etats-Unis, UE
ALLEMAGNE (OUEST)	UE
GIBRALTAR	GB, UE
GRECE	UE
GROENLAND	UE
HONGRIE	UE
ISLANDE	UE
IRLANDE	Etats-Unis, GB, UE
ILE DE MAN	GB, UE
ITALIE	UE
LIECHTENSTEIN	UE
MADEIRE	UE
MALTE	GB
MONACO	UE
HOLLANDE	UE
IRLANDE DU NORD	GB
NORVEGE	UE
POLOGNE	UE
PORTUGAL	UE
REPUBLIQUE D'IRLANDE	GB
ROUMANIE	UE
RUSSIE	Etats-Unis, UE
ECOSSE	GB, UE
ESPAGNE	Etats-Unis, UE
SUEDE	UE
SUISSE	UE
GRANDE BRETAGNE	GB, UE
PAYS DE GALLES	GB, UE
YUGOSLAVIE	UE
AMERIQUE CENTRALE/DU SUD	
ARGENTINE	AU, UE
BELIZE	Etats-Unis, GB
BRESIL	Etats-Unis, UE
COLOMBIE	Etats-Unis, UE
COSTA RICA	Etats-Unis
EL SALVADOR	Etats-Unis
ILES FALKLANDES	GB
GUADELOUPES	UE
GUATEMALA	Etats-Unis
HONDURAS	Etats-Unis
MARTINIQUE	UE
MEXIQUE	Etats-Unis, UE
NICARAGUA	Etats-Unis
PEROU	Etats-Unis, UE
SURINAME	UE
URUGUAY	AU
VENEZUELA	Etats-Unis
CARAÏBES	
ANTIGUA	US, UK
ARUBA	US
BAHAMAS	US, UK, EU
BERMUDES	US, UK
ILES VIERGES BRITANNIQUES	GB
REPUBLIQUE DOMINICAINE	Etats-Unis, GB, UE
HAÏTI	Etats-Unis
JAMAÏQUE	Etats-Unis, GB, UE
ILES LEEWARD	UE
PUERTO RICO	Etats-Unis
ILES VIERGES	GB
AMERIQUE DU NORD/CANADA	
CANADA	Etats-Unis, UE
ETATS-UNIS	Etats-Unis
AFRIQUE / MOYEN ORIENT	
ABU DHABI	GB, UE
ALGERIE	Etats-Unis, UE
ANGOLA	UE
BANGLADESH	UE
BENIN	UE
BOTSWANA	GB
BRUNEI	GB, UE
BULGARIE	UE
CAMEROUN	UE
REPUBLIQUE CHAD	UE
CONGO	UE
EGYPTE	GB, UE
ETHIOPIE	UE
ERYTHREE	UE
GAMBIE	GB
IRAN	GB, UE
IRAK	GB
ISRAEL	AU, UE
JORDANIE	GB, UE
KENYA	GB, UE
KOWEÏT	GB, UE
MALI	UE
MAROC	Etats-Unis, UE
MOZAMBIQUE	UE
NIGERIE	GB, UE
OMAN	GB
PAKISTAN	Etats-Unis, UE
QATAR	GB, UE



Pays	Style de prise
RWANDA	UE
ARABIE SAOUDITE	Etats-Unis, GB, UE
SENEGAL	GB, UE
SIERRA LEONE	GB, UE
SOMALIE	UE
AFRIQUE DU SUD	GB
SUDAN	GB, UE
TUNISIE	GB, UE
TURQUIE	UE
EMIRATS ARABES UNIS	GB, UE
YEMEN	GB, UE
ZAÏRE	UE
ZAMBIE	GB, UE
ZIMBABWE	GB, UE
ASIE / PACIFIQUE	
AFGHANISTAN	UE
SAMOA AMERICAINE	AU
AUSTRALIE	AU
BALI	UE
BHUTAN	GB, UE
BIRMANIE	GB, UE
CHINE	AU, Etats-Unis, GB, UE
ILE COOK	AU
FIJI	AU, Etats-Unis, GB, UE
POLYNESIE FRANCAISE	UE
GUAM	Etats-Unis
HONG KONG	GB, UE
INDE	GB, UE
INDONESIE	Etats-Unis, GB, UE
JAPON	Etats-Unis
MALAISIE	GB, UE
MALDIVES	GB, UE
MYANMAR	GB, UE
NEPAL	AU, GB, UE
NOUVELLE CALEDONIE	AU, UE
NOUVELLE ZEELANDE	AU
ILES NORFOLK	AU
COREE DU NORD	Etats-Unis, UE
PALAU	AU, Etats-Unis, UE
PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE	AU, Etats-Unis
PHILIPPINES	AU, Etats-Unis, UE
SINGAPOUR	GB, UE
COREE DU SUD	Etats-Unis, UE
SRI LANKA	GB, UE
TAHITI	Etats-Unis, UE
TAIWAN	AU, Etats-Unis, UE
THAÏLANDE	Etats-Unis, GB, UE
TIBET	AU, UE
TONGA	AU
VIETNAM	Etats-Unis, UE
SAMOA DE L'OUEST	AU, Etats-Unis, UE

Prohibition — Ne pas exposer à des liquides ou à l'humidité.

Prohibition de l'utilisation avec la main mouillée — Ne pas manipuler avec vos mains mouillés.


Compulsion — Utiliser uniquement conformément au mode d'emploi.

Prohibition — Ne pas utiliser avec des appareils à haute consommation électrique, tels que les réfrigérateurs, la plinthe électrique, etc...


Compulsion — Débranchez immédiatement s'il y a des anomalies telles que de la fumée, de l'odeur.

Prohibition — Ne pas laisser à la portée des enfants.

Prohibition de résolution — Ne pas essayer à démonter.



Prohibition — Ne pas utiliser dans des endroits à conditions instables, tels qu'un objet mobile, une table tremblante, etc...



Prohibition — Ne pas laisser l'Adaptateur / la Fiche dans la prise murale après l'utilisation.

Prohibition — Ne pas utiliser avec des appareils électriques nécessitant une alimentation électrique supérieure à 125V/6A ou 250V/3A.

Prohibition — Ne pas insérez de fragments de métal (par ex des câbles).

Uniquement pour l'usage intérieur.